


TXR ID

OPERATING MANUAL



TEXA

SLOVAK.....5

PREHL'AD

ÚVOD.....	5
1 DOMOV.....	6
1.1 Stavový riadok.....	7
1.2 Ponuka nastavení.....	7
1.3 Ponuka funkcií.....	7
1.4 Aktivácia softvéru.....	8
2 PONUKA FUNKCIÍ.....	9
2.1 Analýza chladiva.....	9
2.1.1 Tlač.....	11
2.1.2 Uloženie správy.....	12
2.2 Archív.....	13
2.2.1 Tlač.....	14
3 PONUKA NASTAVENÍ.....	15
3.1 Jazyk.....	17
3.2 Dátum.....	18
3.3 Čas.....	19
3.4 Informácie o dielni.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 Aktivácia.....	23
3.7 Servis.....	25
3.8 Informácie.....	26
3.9 Klávesnica.....	27
3.10 Jas.....	28

ÚVOD

Vážený zákazník,

Chceli by sme vám poďakovať za to, že ste si vybrali výrobok TEXA pre Vašu výrobu a dielňu. Sme si istí, že budete maximálne spokojný a získate fantastický výrobok a pomocníka pri vašej práci.

Prosíme prečítajte si tieto inštrukcie v tomto manuáli pozorne a uchovajte si tento manuál kvôli budúcej referencii.

Prečítajte a pochopte nasledujúci manuál a tak sa vyhnite škode alebo osobnému zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním výrobku.

TEXA S.p.A si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za potrebné na zlepšenie manuálu kvôli akýmkoľvek manuálnym alebo marketingovým požiadavkám; spoločnosť to môže vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia.

Tento výrobok je určený exkluzívne a výhradne na používanie technikmi špecializovanými v automobilovom priemysle. Prečítajte si a pochopte informácie v tomto manuáli, ale aj tak tieto nemôžu nahradiť adekvátny špecializovaný tréning a školenie v tejto oblasti.

Jediný účel a zameranie manuálu je ilustrovať funkcie predávaného výrobku. Nie je určený na ponúkание technického vyškolenia akéhokoľvek druhu a technici preto vykonávajú akékoľvek intervencie a zásahy na ich vlastnú zodpovednosť a budú zodpovední za akékoľvek škody alebo osobné zranenia spôsobené nedbalosťou, neopatrnosťou, ľahkovážnosťou alebo neskúsenosťou, bez ohľadu na fakt, že spoločnosť TEXA S.p.A. nástroj bol použitý pri dodržiavaní informácií obsiahnutých v tomto manuáli.

Akékoľvek dodatky tohto manuálu, prospešné v popise nových verzií programu a nových funkcií napojených na to, môžu byť zasielané cez náš technický bulletinový servis spoločnosti TEXA.

Tento manuál sa považuje za nevyhnutnú súčasť výrobku, na ktorý sa vzťahuje. Ak je výrobok predaný znovu, pôvodný kupujúci je preto požiadaný predať a odovzdať manuál novému majiteľovi.

Reprodukcia, čiastočná alebo celková, tohto manuálu v akejkoľvek forme bez písomnej autorizácie a povolenia výrobcu je prísne zakázaná.


Originálny manuál bol napísaný v talianskom jazyku, každý následne ďalší jazyk je prekladom pôvodného manuálu.

© **autorské práva a práva na databázy 2021.** Materiál obsiahnutý v tejto publikácii je chránený autorskými právami a právami na databázy. Všetky práva sú vyhradené zákonom a medzinárodnými dohovormi.

1 DOMOV

Softvér nainštalovaný v **TXR ID** umožňuje veľmi jednoducho analyzovať čistotu plynu v systéme klimatizácie vozidla alebo v skladovacích fľašiach.

Nižšie uvedená obrazovka je **DOMOVSKOU** obrazovkou softvéru.



Obrazovka je rozdelená na:

1. Stavový riadok;
2. Ponuka nastavení;
3. Ponuka funkcií.

Pred začatím používania softvéru:

1. Skontrolujte, či je batéria nástroja nabitá.

V prípade potreby nástroj nabite alebo ho pripojte k elektrickej sieti.





Ďalšie informácie o čase nabíjania nájdete v technickej príručke nástroja.

1.1 Stavový riadok

Zobrazí sa stavový riadok:


- *prípadné pripojenie Wi-Fi;*
- *informácie o stave batérie nástroja;*
- *aktuálny čas nástroja.*

Ikony označujú najmä nasledovné:

Ikona	Názov	Popis
	Pripojenie Wi-Fi	Nástroj je pripojený k sieti Wi-Fi v dielni.
	Bez pripojenia Wi-Fi	Nástroj NIE JE pripojený k sieti Wi-Fi v dielni.
	Aktualizuje sa	Nástroj je pripojený k sieti Wi-Fi v dielni a aktualizuje sa.
	Batéria	Indikuje úroveň nabitia batérie.



1.2 Ponuka nastavení

Ikony v tejto ponuke umožňujú prístup k dostupným nastaveniam.

Ikona	Názov	Popis
	Nastavenia	Umožňuje konfigurovať prevádzkové parametre softvéru a meracieho prístroja.

1.3 Ponuka funkcií

Ikony v tejto ponuke umožňujú prístup k dostupným funkciám.

Ikona	Názov	Popis
	Analýza chladiva	Umožňuje analyzovať čistotu chladiaceho plynu.
	Archív	Umožňuje zobraziť uložené analytické správy.

1.4 Aktivácia softvéru

Pri prvom spustení je softvér uzamknutý.

Ak chcete softvér odblokovať, postupujte takto:

1. Stlačte



Zobrazená je obrazovka aktualizácie.

TEVA ACIRGA 12:28

TEVA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Zdajte protikód, ktorý vám poskytol predajca.

3. Stlačte tlačidlo **POTVRDIŤ**.

Nástroj je aktivovaný.



4. Ak chcete tento postup ukončiť, stlačte tlačidlo **EXIT**.

INFORMATION

Ďalšie informácie vám poskytne váš predajca.

2 PONUKA FUNKCIÍ

Ikony v tejto ponuke umožňujú prístup k dostupným funkciám.

Ikona	Názov	Popis
	Analýza chladiva	Umožňuje analyzovať čistotu chladiaceho plynu.
	Archív	Umožňuje zobraziť správy o vykonaných testoch. Dostupný úložný priestor umožňuje uloženie 10 správ. Nasledujúce správy prepíšu najstaršie správy.

2.1 Analýza chladiva

Táto funkcia umožňuje analyzovať čistotu chladiaceho plynu v systéme klimatizácie vozidla alebo v skladovacích fľašiach.

INFORMATION

Nástroj si pred spustením analýzy chladiva správne pripravte podľa toho, ako je to uvedené v technickej príručke.

Ak chcete začať analyzovať plyn, postupujte takto:

1. Stlačte



INFORMATION

*Počas zahrievania sa nedá vykonávať žiadny typ merania.
Softvér zablokuje všetky nepovolené operácie.*

Počkajte na softvérové automatické vynulovanie.


Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na displeji.

2. Stlačte **POTVRDIŤ**.

Začne sa postup analýzy.




Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na displeji.

Zobrazí sa výsledok analýzy.



V tejto fáze postupu môžete:

- **UKONČIŤ** postup;
- **SKÚSIŤ ZNOVU** analyzovať plyn, v prípade negatívneho výsledku;
- **TLAČIŤ** správu;
- **ULOŽIŤ** správu.

2.1.1 Tlač


Táto funkcia umožňuje tlačiť správy o vykonaných analýzach pomocou termálnej tlačiarne alebo sieťovej tlačiarne.

Uistite sa, že v termálnej tlačiarňi je nainštalovaná technológia **driverless**.

Postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo **TLAČIŤ**.

Zobrazený je zoznam dostupných tlačiarní.



2. Vyberte požadovanú tlačiareň.




Ďalšie informácie o inštalácii termálnej tlačiarne nájdete v technickej príručke.

2.1.2 Uloženie správy

Táto funkcia umožňuje uložiť správu o analýze chladiaceho plynu.

Postupujte takto:

1. Stlačte **ULOŽIŤ**.
2. Zadajte požadované údaje.



TEXA ACIRGA 17:26


Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Zadané údaje uložte stlačením tlačidla **ULOŽIŤ**.



TEXA ACIRGA 17:28

Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Správu vytlačte stlačením tlačidla **TLAČIŤ**.

INFORMATION

Ďalšie informácie nájdete v kapitole Tlač.

5. Stlačte tlačidlo **POTVRDIŤ**.
6. Ak chcete tento postup ukončiť, stlačte tlačidlo **EXIT**.
7. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na displeji.

2.2 Archív

Táto funkcia umožňuje zobraziť uložené správy o analýzách chladiaceho plynu. Vyhľadávanie je možné vykonať pomocou:

- *evidenčného čísla;*
- *mena zákazníka;*
- *dátumu;*
- *značky alebo modelu vozidla.*

Postupujte takto:



1. Stlačte

2. Zadajte aspoň jeden z požadovaných údajov.

TEXA ACIRGA 17:08

Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Zobrazí sa správa.

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Tlač


Táto funkcia umožňuje tlačiť správy o vykonaných analýzách pomocou termálnej tlačiarne alebo sieťovej tlačiarne.

Uistite sa, že v termálnej tlačiarňi je nainštalovaná technológia **driverless**.

Postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo **TLAČIŤ**.

Zobrazený je zoznam dostupných tlačiarní.



2. Vyberte požadovanú tlačiareň.


3. Stlačte POTVRDIŤ.



Ďalšie informácie o inštalácii termálnej tlačiarne nájdete v technickej príručke.

3 PONUKA NASTAVENÍ


Ikony v tejto ponuke umožňujú prístup k funkciám a nastaveniam dostupným pre nástroj.



Postupujte takto:

1. Stlačte 

Zobrazená je ponuka **Nastavenia**.




Ikona	Názov	Popis
	Jazyk	Umožňuje zmeniť jazyk zobrazenia softvéru.
	Dátum	Umožňuje nastaviť dátum pre krajinu alebo zónu, v ktorej sa nástroj používa.
	Čas	Umožňuje nastaviť čas časového pásma, v ktorom sa nástroj používa.
	Informácie o dielni	Umožňuje nastaviť informácie o dielni.
	Wi-Fi	Umožňuje konfigurovať sieť Wi-Fi.
	Aktivácia	Umožní vám aktivovať softvér.
	Obnovenie filtra	BUDÚCE POUŽITIE.
	Servis	Umožňuje vám prístup k funkciám zákazníckeho servisu. Tieto funkcie sa musia používať len v prípade, že tak určí technická asistencia.
	Informácie	Poskytuje informácie o verzii softvéru a umožňuje kontrolu aktualizácií.
	Klávesnica	Umožňuje nastaviť požadovanú klávesnicu, ktorá sa má používať.
	Jas	Umožňuje nastaviť jas displeja.


3.1 Jazyk

Táto ponuka umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa softvér zobrazuje.

Postupujte takto:

1. Stlačte 

Zobrazí sa obrazovka výberu **Jazyka**.




3.2 Dátum

Táto ponuka umožňuje nastaviť dátum pre krajinu alebo zónu, v ktorej sa nástroj používa. Postupujte takto:

1. Stlačte



Zobrazí sa obrazovka **Dátumu**.



Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Čas

Táto ponuka umožňuje nastaviť čas časového pásma v krajine alebo zóne, kde sa nástroj používa.

Postupujte takto:

1. Stlačte 

Zobrazí sa obrazovka **Čas**.



TEXA ACIRGA 17:31

Settings - Hour


Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm


3.4 Informácie o dielni

Táto ponuka umožňuje nastaviť informácie týkajúce sa dielne, ktoré sa musia vytlačiť v správach o vykonaných analýzach.

Postupujte takto:

1. Stlačte 

Zobrazí sa obrazovka **Informácie o dielni**.



TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi

Táto ponuka umožňuje konfigurovať pripojenie medzi nástrojom a internetovou sieťou spoločnosti.

Nástroj je kompatibilný so sieťami Wi-Fi Tethering / Hotspot smartfónu.



Ďalšie informácie nájdete v príručke k smartfónu.

Postupujte takto:

1. Stlačte



Zobrazí sa obrazovka **Wi-Fi**.




Search for available networks

Exit


or networks

2. Stlačte **HLÁDAŤ SIETE**.



3. Vyberte sieť **Wi-Fi**.

4. Stlačte **POTVRDIŤ**.



5. Konfigurácia siete **Wi-Fi** je dokončená.

6. Stlačte **UKONČIŤ**.

3.6 Aktivácia

Táto ponuka umožňuje aktivovať softvér nainštalovaný v nástroji.

INFORMATION

Aby sa softvér správne spustil, musí byť zakúpený a následne aktivovaný pomocou špecifického kódu.


Pokračujte v aktivácii len vtedy, ak už nebola vykonaná počas prvej inštalácie.

Ďalšie informácie vám poskytne váš predajca.


Postupujte takto:

1. Stlačte 

Zobrazí sa obrazovka **Aktivácia**.



2. Ak chcete pokračovať v aktivácii, stlačte **POTVRDIŤ**.



3. Zadajte aktivačný kód, ktorý vám poskytol váš predajca.

4. Stlačte **POTVRDIŤ**.

Nástroj je aktivovaný.

5. Ak chcete ukončiť postup, stlačte **UKONČIŤ**.

3.7 Servis

Táto ponuka umožňuje prístup k funkciám zákazníckeho servisu.

NOTICE


Táto funkcia sa musí používať len v prípade, že vám to odporučí technická asistencia.

Postupujte takto:

1. Stlačte



Zobrazí sa obrazovka **Servis**.

A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header bar with 'TEXA ACIRGA' on the left and a battery icon and '08:35' on the right. Below this is a light blue bar with the 'TEXA' logo on the left, the word 'Service' in the center, and a gear icon on the right. The main content area is white and contains the text 'Enter the password:' followed by 'Password:' and a large, empty, light gray rounded rectangular input field. At the bottom, there is a light gray bar with two white rounded rectangular buttons: 'Exit' on the left and 'Confirm' on the right.

2. Zadajte heslo operátora.

3. Stlačte **POTVRDIŤ**.

Postupujte podľa pokynov a/alebo požiadaviek technickej assistencie.

3.8 Informácie

Táto ponuka poskytuje informácie o softvéri nainštalovanom v nástroji, ako napríklad:


- *Sériové číslo;*
- *Verzia firmvéru;*
- *Dostupné aktualizácie.*

Postupujte takto:

1. Stlačte



Zobrazí sa obrazovka **Informácie**.




3.9 Klávesnica

Táto ponuka umožňuje nastaviť typ klávesnice, ktorá sa má použiť, keď to vyžaduje softvér. Postupujte takto:

1. Stlačte



Zobrazí sa obrazovka výberu **Klávesnice**.



2. Vyberte typ klávesnice.


3. Stlačte **POTVRDIŤ**.

Klávesnica bola nastavená.


3.10 Jas

Táto ponuka umožňuje nastaviť jas displeja.

Postupujte takto:

1. Stlačte 

Zobrazí sa obrazovka nastavenia **Jasu**.



2. Požadovaný jas môžete nastaviť posúvaním kurzora zľava doprava a naopak.

3. Stlačte **POTVRDIŤ**.

Jas bol nastavený.