


TXR ID

OPERATING MANUAL



TEXA

HRVATSKI.....5

HRVATSKI

UVOD.....	5
1 POČETNA STRANICA.....	6
1.1 Traka stanja.....	7
1.2 Izbornik postavki.....	7
1.3 Izbornik funkcija.....	7
1.4 Aktivacija programa.....	8
2 IZBORNIK FUNKCIJA.....	9
2.1 Analiza rashladnog sredstva.....	9
2.1.1 Ispis.....	11
2.1.2 Spremanje izvještaja.....	12
2.2 Arhiva.....	13
2.2.1 Ispis.....	14
3 IZBORNIK POSTAVKI.....	15
3.1 Jezik.....	17
3.2 Datum.....	18
3.3 Vrijeme.....	19
3.4 Informacije radionice.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 Aktivacija.....	23
3.7 Servis.....	25
3.8 Info.....	26
3.9 Tipkovnica.....	27
3.10 Osvjetljenje.....	28

UVOD

Postovani,

Hvala Vam sto ste odabrali TEXA proizvod za vasu servisnu radionicu.

Sigurni smo da cete biti potpuno zadovoljni s proizvodom te da ce vam biti vrlo koristan u vasem poslu.

Molimo pazljivo procitajte upute sadrzane u ovom prirucniku, te ga spremite za buduca potrebna savjetovanja.

Citanje i razumijevanje ovog prirucnika moze sprijeciti ostecenje stvari i ozlijede ljudi zbog nepravilnog koristenja alata.

TEXA S.p.A zadrzava pravo bilo kakve promjene u svrhu poboljsanja prirucnika iz tehnickih ili marketinskih razloga; u bilo koje doba i bez prethodne najave.

Ovaj proizvod je namjenjen koristenju od strane tehnicara specijaliziranih u automobilskoj industriji. Citanje i razumijevanje ovog prirucnika ne moze adekvatno zamijeniti specijalizirani trening.

Jedina namjena ovog prirucnika je da ilustrira rad prodanog proizvoda. Nije namjenjen za pružanje bilo kakvog tehnickog treninga, te ce stoga tehnicari izvoditi bilo kakve intervencije pod vlastitom odgovornoscju, te ce biti odgovorni za bilo kakvu stetu ili osobne ozljede uzrokovane nemarom, nepaznjom ili neiskustvom bez obzira na cinjenicu da je TEXA S.p.A. alat koristen na bazi podataka unutar ovog prirucnika.

Bilo kakvi dodaci ovom prirucniku, korisni u opisu novijih verzija programa i novih funkcija, biti ce poslani putem TEXA tehnickog biltena.

Ovaj prirucnik se smatra dijelom uredjaja na koji se odnosi; ako se uredjaj proda, prirucnik se mora proslijediti novom vlasniku zajedno s uredjajem.

Potpuna ili djelomicna reprodukcija ovog prirucnika u bilo kojem formatu, bez pismenog odobrenja je strogo zabranjena.


Originalni priručnik pisan je na talijanskom jeziku, bilo koji drugi jezik je prijevod originalnog priručnika.

© **autorska prava i prava na bazu podataka 2021.** Materijal u ovoj publikaciji zaštićen je autorskim pravima i pravima na bazu podataka. Sva su prava pridržana i zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama.

1 POČETNA STRANICA

Softver instaliran u **TXR ID** izuzetno olakšava analiziranje čistoće plina u klimatizacijskom sustavu vozila ili sadržanog u cilindrima spremnika.

Zaslon u nastavku je zaslon softvera **HOME**.



Zaslon je podijeljen na:

1. *Traku stanja;*
2. *Izbornik postavki;*
3. *Izbornik funkcija.*

Prije početka korištenja softvera:

1. Provjerite napunjenost baterije alata.

Napunite alat ako je potrebno ili ga spojite na električnu mrežu.





Daljnje informacije o vremenu punjenja potražite u tehničkom priručniku alata.

1.1 Traka stanja

Traka stanja prikazuje:


- *Wi-Fi vezu, ako postoji;*
- *informacije o statusu baterije alata;*
- *trenutačno vrijeme alata.*

Konkretno, ikone označavaju sljedeće:

Ikona	Naziv	Opis
	Wi-Fi veza	Alat je povezan na Wi-Fi mrežu radionice.
	Nema Wi-Fi veze	Alat NIJE spojen na Wi-Fi mrežu radionice.
	Ažuriranja u tijeku	Alat je povezan s Wi-Fi mrežom radionice i ažuriranja su u tijeku.
	Baterija	Pokazuje razinu napunjenosti baterije.



1.2 Izbornik postavki

Ikone unutar ovog izbornika omogućuju vam pristup dostupnim postavkama.

Ikona	Naziv	Opis
	Postavke	Omogućuje vam konfiguriranje radnih parametara za softver i mjerni alat.

1.3 Izbornik funkcija

Ikone unutar ovog izbornika omogućuju vam pristup dostupnim funkcijama.

Ikona	Naziv	Opis
	Analiza rashladnog sredstva	Omogućuje analiziranje čistoće rashladnog sredstva.
	Arhiva	Omogućuje prikaz pohranjenih izvješća o analizi.

1.4 Aktivacija programa

Nakon prvog pokretanja, softver se zaključava.

Za otključavanje programa, nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite



Prikazuje se zaslon "Aktivacija"

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Unesite aktivacijski protukod koji ste dobili od prodavača.

3. Pritisnite **POTVRDI**.

Alat je aktiviran.



4. Za prekid postupka, pritisnite **EXIT**.

INFORMATION

Za više informacija kontaktirajte vašeg distributera.

2 IZBORNİK FUNKCIJA

Ikone unutar ovog izbornika omogućuju vam pristup dostupnim funkcijama.

Ikona	Naziv	Opis
	Analiza rashladnog sredstva	Omogućuje analiziranje čistoće rashladnog sredstva.
	Arhiva	Omogućuje vam prikaz izvještaja izvedenog testiranja. Dostupan prostor za pohranu dopušta 10 izvještaja. Naredni izvještaji prebristat će one najstarije.

2.1 Analiza rashladnog sredstva

Funkcija vam omogućuje da analizirate čistoću plina rashladnog sredstva u klimatizacijskom sustavu vozila ili onog koji se nalazi u spremnicima.

INFORMATION

Prije početka analize rashladnog sredstva, obavezno pravilno pripremite alat kako je navedeno u Tehničkom priručniku.

Za početak analize plina, nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite



INFORMATION

Tijekom postupka zagrijavanja nije moguće provesti bilo kakvu vrstu mjerenja.

Softver blokira sve nedopuštene operacije.

Pričekajte programsku funkciju autozero.

Pratite oznake koje se pojavljuju na zaslonu.

2. Pritisnite **POTVRDI**.

Počinje postupak analize.




Refrigerant analysis in progress...

Please wait.



Pratite oznake koje se pojavljuju na zaslonu.

Prikazani su rezultati analize.



TEXA ACIRGA 17:26

TEXA Refrigerant analysis - Result

Refrigerant analysis completed
GAS NOT PURE

Exit Try again Print Save

U ovoj fazi postupka možete:

- **IZAĆI** iz postupka;
- **POKUŠATI PONOVO** analizirati plin, u slučaju negativnog rezultata;
- **ISPISATI** izvještaj;
- **SPREMITI** izvještaj.

2.1.1 Ispis


Ova vam funkcija omogućuje ispis izvještaja izvršene analize s pomoću termalnog pisača ili mrežnog pisača.

Provjerite je li termalni pisač ili pisač s tehnologijom **driverless** instaliran.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite **PRINT**.

Prikazuje se popis dostupnih pisača.



2. Odaberite željeni pisač.




Dodatne informacije o instalaciji termalnog pisača pročitajte u tehničkom priručniku.

2.1.2 Spremanje izvještaja

Ova vam funkcija omogućuje spremanje izvještaja analize o plinu rashladnog sredstva. Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite **SPREMI**.
2. Unesite potrebne podatke.



TEXA ACIRGA 17:26


TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Za spremanje unesenih podataka pritisnite **SPREMI**.



TEXA ACIRGA 17:28

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Za ispis izvješća pritisnite **ISPIS**.

INFORMATION

Za dodatne informacije pogledajte poglavlje Ispis.

5. Pritisnite **POTVRDI**.
6. Za prekid postupka, pritisnite **EXIT**.
7. Pratite oznake koje se pojavljuju na zaslonu.

2.2 Arhiva

Ova vam funkcija omogućuje prikaz spremljenih izvještaja o analizi plina rashladnog sredstva.


Pretraživanje se može izvršiti prema:

- broj registarskih pločica;
- ime kupca;
- datum;
- marka ili model vozila.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite 

2. Unesite najmanje jedan traženi podatak.



TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Izvještaj se prikazuje.



TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Ispis


Ova vam funkcija omogućuje ispis izvještaja izvršene analize s pomoću termalnog pisača ili mrežnog pisača.

Provjerite je li termalni pisač ili pisač s tehnologijom **driverless** instaliran.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite **PRINT**.

Prikazuje se popis dostupnih pisača.



2. Odaberite željeni pisač.


3. Pritisnite POTVRDI.



Dodatne informacije o instalaciji termalnog pisača pročitajte u tehničkom priručniku.

3 IZBORNİK POSTAVKI


Ikone unutar ovog izbornika omogućuju vam pristup funkcijama i postavkama koje su dostupne za alat.














Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite 

Prikazuje se izbornik **Postavke**.




Ikona	Naziv	Opis
	Jezik	Omogućuje vam promjenu prikaza jezika softvera.
	Datum	Omogućuje vam namještanje datuma za zemlju ili vremensku zonu u kojoj se alat koristi.
	Vrijeme	Omogućuje vam postavljanje vremena vremenske zone u kojoj se alat koristi.
	Informacije radionice	Omogućuje vam da postavite informacije o radionici.
	Wi-Fi	Omogućuje vam da konfigurirate Wi-Fi mrežu.
	Aktivacija	Omogućuje vam aktivaciju softvera.
	Resetiranje filtra	BUDUĆA UPORABA.
	Servis	Omogućuje pristup korisničkim servisnim funkcijama. Ove se funkcije moraju koristiti samo ako je tako naznačeno od strane tehničke podrške.
	Info	Pružuje informacije o verziji softvera i omogućuje vam provjeru ažuriranja.
	Tipkovnica	Omogućuje vam postavljanje željene tipkovnice koju ćete koristiti.
	Osvjetljenje	Omogućuje vam podešavanje svjetline prikaza.

3.1 Jezik

Ovaj vam izbornik omogućuje promjenu jezika na kojem će softver biti prikazan. Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite 

Prikazuje se zaslon za odabir **Jezik**.




3.2 Datum

Ovaj vam izbornik omogućuje postavljanje datuma za zemlju ili vremensku zonu u kojoj se alat nalazi.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite 

Početna stranica je prikazana.



Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Vrijeme

Ovaj izbornik vam omogućuje postavljanje vremena vremenske zone u zemlji ili regiji u kojoj se alat koristi.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite 

Prikazuje se zaslon **Vrijeme**.



TEXA ACIRGA 17:31

TEXA Settings - Hour

Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm

3.4 Informacije radionice


Ovaj vam izbornik omogućuje postavljanje informacija o radionici koje se moraju ispisati na izvještaju izvršene analize.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite



Zaslon **Informacije o radionici** je prikazan.



TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi

Ovaj vam izbornik omogućuje konfiguraciju veze između alata i internet mreže tvrtke. Alat je kompatibilan s Tethering / Hotspot Wi-Fi mrežama pametnog telefona.



Više informacija potražite u priručniku pametnog telefona..

Nastavite kako slijedi:


1. Pritisnite




Zaslon **Wi-Fi** je prikazan.



Search for available networks




2.Pritisnite **PRETRAŽI MREŽE**.



3.Odaberite **Wi-Fi** mrežu.

4.Pritisnite **POTVRDI**.



5.Konfiguracija **Wi-Fi** mreže je dovršena.

6.Pritisnite **IZLAZ**.

3.6 Aktivacija

Ovaj vam izbornik omogućuje da aktivirate softver instaliran u alatu.

INFORMATION

Kako bi se softver ispravno pokrenuo, mora se kupiti i potom aktivirati pomoću posebnog koda.


Nastavite s aktivacijom samo ako već NIJE izvršena tijekom prve instalacije.

Za više informacija kontaktirajte vaseg distributera.


Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite 

Prikazuje se zaslon **Aktivacija**.



2. Za nastavak aktivacije, pritisnite **POTVRDI**.



3. Unesite aktivacijski protukod koji ste dobili od prodavača.

4.Pritisnite **POTVRDI**.

Alat je aktiviran.

5.Za prekid postupka, pritisnite**IZLAZ**.

3.7 Servis

Ovaj izbornik omogućuje pristup funkcijama korisničke službe.

NOTICE


Ova se funkcija mora koristiti samo ako je to naznačeno od strane tehničke podrške .

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite



Prikazan je zaslon **Servis**.

A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header bar with 'TEXA ACIRGA' on the left and a battery icon and '08:35' on the right. Below this is a light blue bar with the 'TEXA' logo on the left, the word 'Service' in the center, and a gear icon on the right. The main area is white and contains the text 'Enter the password:' followed by 'Password:' and a large, empty, light gray rectangular input field. At the bottom, there is a light gray bar with two buttons: 'Exit' on the left and 'Confirm' on the right.

2. Unesite lozinku operatora.

3. Pritisnite **POTVRDI**.

Slijedite naznake i/ili zahtjeve tehničke pomoći.

3.8 Info

Ovaj izbornik daje informacije o softveru koji je instaliran u alatu, kao što su:


- *Serijski broj;*
- *Verzija firmvera;*
- *Dostupna ažuriranja;*

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite



Prikazuje se zaslon **Info**.



3.9 Tipkovnica


Ovaj vam izbornik omogućuje postavljanje vrste tipkovnice koja se koristi kad to zatraži softver.

Nastavite kako slijedi:

1. Pritisnite



Prikazuje se zaslon za odabir **Tipkovnica**.



2. Odaberite vrstu tipkovnice.

3. Pritisnite **POTVRDI**.

Tipkovnica je postavljena.

3.10 Osvjetljenje

Ovaj vam izbornik omogućuje da podesite svjetlinu zaslona.

Nastavite kako slijedi:


1. Pritisnite 

Prikazuje se zaslon za podešavanje **Svjetlina**.



Move the cursor to change the brightness.

Press CONFIRM to save.



2. Željenu svjetlinu možete podesiti pomicanjem kursora s lijeva na desno i obrnuto.

3. Pritisnite **POTVRDI**.

Svjetlina je postavljena.